

# Control button remove key



Deze sleutel is special ontworpen om Mastervolt bedieningsknoppen te verwijderen. De weerbestendige bedieningsknoppen kunnen gemakkelijk op het frame bevestigd worden. Er zijn meer dan 60 verschillende symbolen beschikbaar. Met deze sleutel kunt u de bedieningsknoppen weer simpel verwijderen.

# Specificaties